

Typiska nödbelysningsinstallationer

En lathund som visar var nödbelysning bör installeras enligt gällande myndighetskrav och standarder, AFS, BBR, SRV och SS-EN.

Exempel som gör det lättare att åstadkomma säkra nödbelysningsanläggningar. Ett bra hjälpmedel vid projektering av nödbelysning.

